

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AKU ZAHRADNÍ NŮŽKY 2V1



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- **Napětí:** 21 V
- **Proud bez zátěže:** 1,5 A
- **Motor:** 550 kartáčový motor
- **Otáčky naprázdno:** 1350 ot/min
- **Doba nabíjení:** 2-3 hodiny
- **Doba vybíjení naprázdno:** 30 minut
- **Tabulka velikostí:** 35,5 cm x 13 cm x 12 cm / 13,98 palců x 5,12 palců x 4,72 palců

2 REŽIMY: Multifunkční akumulátorové nůžky na živé ploty jsou navrženy se dvěma režimy stříhání a jsou vybaveny funkcí stříhání trávniku a stříhání živého plotu.

Uzamykatelná konstrukce: poskytuje ochranu v našich akumulátorových nůžkách na živý plot. Před použitím nůžek na trávu zařízení zapněte, aby nedošlo k nehodě.

UPOZORNĚNÍ

Použití

Před prvním použitím plně nabijte baterii (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ) a poté ji zasuňte do rukojeti, dokud nezacvakne. Pro spuštění stiskněte bezpečnostní spínač a stiskněte spoušť, přičemž vyžínač držte oběma rukama. Živý plot zastříhujte plynulými, rozmáchlými pohyby, přičemž začínějte odspodu a postupujte směrem nahoru. Uvolněním spouště zastavte nože a počkejte, až se zcela zastaví, a teprve poté je odložte. Po použití očistěte nože vlhkým hadříkem a uložte zastříhovač na suché a bezpečné místo.

Bezpečnost

Zastříhovač používejte pouze na živé ploty a keře. Používejte ochranné pomůcky a vyhněte se volnému oblečení. Udržujte ruce mimo dosah nožů a nikdy neupravujte nástroj za chodu. Během používání udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti. Před čištěním, údržbou nebo skladováním vždy odpojte baterii. Skladujte na suchém místě, mimo dosah extrémních teplot.

Vyrobeno v Číně



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic tzv. nového přístupu Evropské unie.



Obal spotřebiče lze recyklovat v souladu s místními předpisy předpisů.