

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AKU ŘETĚZOVÁ PILA 12"



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Vysoce kvalitní provedení
- Chránič rukou
- Ergonomické rukojeti
- Řetěz mazaný z výroby
- Typ motoru: elektrický
- Výkon: 1200 W
- Délka lišty: 31 cm (12")
- Rychlost řetězu: 4200 ot/min
- Napájení: bateriové
- Hmotnost pily s baterií: 3,5 kg
- Rozměry 66 cm x 14 cm x 11,5 cm
- Barva: černá a červená

UPOZORNĚNÍ

Použití

Před prvním použitím baterii plně nabijte a poté ji připojte k řetězové pile, dokud nezapadne na své místo. Držte pilu oběma rukama, stiskněte bezpečnostní tlačítko a stiskněte spoušť pro spuštění motoru. Pilu vedte po dřevě opatrně a nepůsobte na ni přílišnou silou. Uvolněte spoušť pro zastavení a před odložením pily počkejte, až se řetěz zcela zastaví. Po použití vyčistěte řetěz a lištu a uložte pilu na suchém a bezpečném místě.

Bezpečnost

Řetězovou pilu používejte pouze k řezání dřeva. Vždy používejte ochranné pomůcky, včetně rukavic, ochranných brýlí a ochrany sluchu. Nedotýkejte se rukama řetězu a nenastavujte pilu za chodu. Používejte pouze dodaný akumulátor a nabíječku a nabíjejte je mimo dosah hořlavých materiálů. Během provozu pily udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti. Před prováděním údržby nebo čištění vždy vyjměte baterii a řetězovou pilu uložte na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

Vyrobeno v Číně



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic tzv. nového přístupu Evropské unie.



Obal spotřebiče lze recyklovat v souladu s místními předpisy předpisů.