

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BUBLINKOVÝ OHŇOSTROJ SE SVĚTELNÝMI A ZVUKOVÝMI EFEKTY



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

POPIS PRODUKTU

Oživte dětské oslavy, zahradní posezení i rodinné chvíle. Tento bublinový ohňostroj vytváří stovky barevných bublin za minutu, doplněných hudbou a světelnými efekty, které promění každý okamžik v malý festival radosti.

VLASTNOSTI

- Kompaktní velikost: 17 × 9,5 × 9,5 cm
- Automatická výroba bublin po stisknutí tlačítka ON/OFF
- Jednoduché ovládání – zvládnou i děti
- Vyjímatelná nádržka na bublinkovou tekutinu
- Stabilní konstrukce pro použití na rovném povrchu
- Vhodný pro vnitřní i venkovní použití (bez deště)
- Bezpečnostní ventilační otvory pro optimální proudění vzduchu
- Snadná údržba: omyvatelná nádržka a bublinová hůlka
- Odolný ABS materiál
- Provoz na baterie (4× AA – nejsou součástí balení)
- Lehký a přenosný design – vhodné na oslavy, zahradu i dětské hry

POSTUP

1. Umístěte bublinkovač na rovný, pevný povrch v dobře větraném prostoru.
2. Otevřete lahvičku s roztokem a nalijte do zásobníku po vyznačenou čáru.
3. Nasadte zpět nádržku na tekutinu – zatlačte ji směrem nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.
4. Pro spuštění nebo zastavení přístroje stiskněte tlačítko ON/OFF umístěné na horní straně.
5. Sledujte, jak přístroj vytváří nepřetržité proudy bublin.
6. Užívejte si světelné efekty a hudební doprovod.

ÚDRŽBA

1. Vyjměte nádržku na tekutinu a vylijte veškerý roztok.
2. Nádržku opláchněte čistou vodou.
3. Po umytí ji osušte a znovu nasadte zpět.
4. Ostatní části přístroje otřete měkkým hadříkem.

Poznámky:

- Doporučuje se čistit zásobník po každém použití.
- Neponořujte celý přístroj pod vodu. Omyvatelná je pouze nádržka.

BEZPEČNOST

- ! Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, **vyjměte baterie**.
Nádržku vždy **vyprázdněte, vyčistěte a osušte**.
Přístroj skladujte na **suchém a bezprašném místě**.
Udržujte vzduchové větrací otvory volné, bez překážek.
Přístroj nepoužívejte venku za deště, hrozí zkratování.
Nenechávejte tekutinu v nádržce dlouhodobě – může zhoustnout. Před skladováním nebo přenášením vždy nádržku vyprázdněte.
Ideální provozní teplota je 4–32 °C. Při nízkých teplotách může být výkon snížený.
- ! Přístroj není vhodný pro děti do 3 let.

RECYKLACE



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.

Vyrobeno v Číně