UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SADA POSUVNÍKŮ NÁBYTKU



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

URČENÍ VÝROBKU

Sada je určena pro snadnější přesouvání nábytku a dalších vhodných těžších předmětů v domácnosti.

Pomocí zvedací páky lze předmět mírně nadzvednout a pod jeho rohy následně umístit čtyři pojezdy s kolečky.

Sada je vhodná například pro přesouvání:

- stolů,
- skříní,
- postelí,
- křesel a pohovek,
- komod,
- dalšího vhodného nábytku a vybavení.

OBSAH BALENÍ

- 1× zvedací páka na nábytek
- 4× pojezd s kolečky

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Typ výrobku: sada pro přesouvání nábytku
- Počet pojezdů: 4
- Počet zvedacích pák: 1
- Maximální celková nosnost při použití všech čtyř pojezdů: 150 kg
- Určeno pro použití na rovném a pevném povrchu

Maximální nosnost 150 kg nesmí být překročena.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Před zahájením práce:

1. Zkontrolujte zvedací páku a všechny čtyři pojezdy.
2. Výrobek nepoužívejte, pokud je některá část prasklá, deformovaná nebo jinak poškozená.
3. Zkontrolujte, zda je podlaha rovná, pevná a bez překážek.
4. Z trasy přesunu odstraňte předměty, kabely a jiné překážky.
5. Pokud je to možné, vyjměte z nábytku těžký nebo volně uložený obsah.
6. Zavřete a zajistěte dvířka a zásuvky.

7. Předem si naplánujte směr přesunu.

POSTUP POUŽITÍ

Krok 1 – Umístění zvedací páky

Zasuňte plochou část zvedací páky pod spodní hranu nábytku.

Pokud páku nelze snadno zasunout, lze nábytek velmi mírně naklonit.

Páku nezasouvejte násilím.

Krok 2 – Nadzvednutí nábytku

Pomalu zatlačte na rukojeť páky a nábytek pouze mírně nadzvedněte.

Nábytek zvedejte jen do takové výšky, která je nutná pro vložení pojezdu.

Krok 3 – Vložení prvního pojezdu

Pod nadzvednutý roh nábytku umístěte jeden pojezd.

Pojezd musí být umístěn stabilně a co nejlépe nést hmotnost daného rohu.

Dbejte na správné natočení koleček ve směru plánovaného přesunu.

Krok 4 – Opakování na dalších rozích

Stejným způsobem postupně umístěte pojezd pod každý ze zbývajících rohů.

Před přesouváním musí být nábytek bezpečně uložen na všech čtyřech pojezdech.

Krok 5 – Přesunutí nábytku

Nábytek pomalu a opatrně tlačte požadovaným směrem.

Pohybujte s ním plynule, bez prudkého rozjíždění, zastavování nebo trhavých pohybů.

Během přesunu kontrolujte, zda všechny pojezdy zůstávají správně umístěné.

Krok 6 – Vyjmutí pojezdů

Po přemístění nábytku na požadované místo:

1. nábytek zastavte,
2. zasuňte zvedací páku pod jeden roh,
3. nábytek mírně nadzvedněte,
4. vyjměte pojezd,

5. nábytek pomalu spusťte zpět na podlahu,
6. stejným způsobem vyjměte zbývající pojezdy.

Nábytek vždy spouštějte pomalu a kontrolovaně.

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ POJEZDŮ

Pojezdy umisťujte pod pevné a stabilní části nábytku.

Nepokládejte je pod:

- tenké nebo křehké desky,
- volné dekorativní části,
- nestabilní nožičky,
- části, které nejsou určeny k přenášení hmotnosti.

Hmotnost nábytku by měla být mezi čtyři pojezdy rozložena co nejrovnoměrněji.

SMĚR POHYBU

Před přesunutím vždy zkontrolujte orientaci koleček.

Kolečka pojezdů nastavte ve směru, kterým chcete nábytek přesouvat.

Pokud potřebujete výrazně změnit směr, nábytek nejprve zastavte a podle konstrukce pojezdů upravte jejich orientaci.

Nesnažte se nábytek prudce tlačit do směru, ve kterém se kolečka nemohou volně pohybovat.

VHODNÝ POVRCH

Sadu používejte pouze na:

- rovném,
- pevném,
- stabilním,
- čistém povrchu.

Před použitím odstraňte z podlahy drobné kamínky, písek a jiné nečistoty, které by mohly při přesouvání poškodit podlahu nebo zablokovat kolečka.

Na citlivých podlahách doporučujeme funkci pojezdů nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě.

MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ

Maximální povolená hmotnost přesouvaného předmětu při správném použití všech čtyř pojezdů je: **150 kg**.

Tuto hodnotu nepřekračujte.

Pokud hmotnost předmětu neznáte nebo máte pochybnosti, sadu nepoužívejte.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

HROZÍ NEBEZPEČÍ PŘISKŘÍPNUTÍ A ROZDRCENÍ PRSTŮ.

Při používání dodržujte následující pravidla:

- Nikdy nevkládejte ruce, prsty ani jiné části těla pod nadzvednutý nábytek.
- Pojezdy nevkládejte pod nábytek rukou v místě, kde by mohlo dojít k jeho náhlému spuštění.
- Nábytek nadzvedávejte pouze tak vysoko, jak je nezbytně nutné.
- Nikdy nevstupujte ani nelehejte pod nadzvednutý předmět.
- Při zvedání a spouštění postupujte pomalu.
- Nepřekračujte maximální nosnost 150 kg.
- Výrobek nepoužívejte na schodech nebo silně nakloněných plochách.
- Nábytek nepřesouvejte přes vysoké prahy, schody nebo jiné výrazné nerovnosti.
- Sada není určena ke zvedání osob.
- Nedovolte dětem, aby výrobek používaly nebo si s ním hrály.
- Během přesouvání udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Nepoužívejte poškozené nebo deformované části.
- Při manipulaci s velmi těžkým nebo rozměrným nábytkem zajistěte pomoc další osoby.

POZOR NA STABILITU NÁBYTKU

Vysoký nebo úzký nábytek se může při přesouvání převrátit.

Zvýšenou opatrnost věnujte zejména:

- vysokým skříním,
- knihovnám,
- vitrínám,
- vysokým komodám,
- předmětům s vysoko umístěným těžištěm.

V případě potřeby zajistěte nábytek proti převrácení a přesouvejte jej za pomoci další osoby.

PŘESOUVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ

Před přesouváním elektrického spotřebiče:

1. vypněte spotřebič,
2. odpojte jej od elektrické sítě,
3. zajistěte napájecí kabel,
4. odpojte další přívody nebo hadice, pokud je to nutné,
5. postupujte podle pokynů výrobce daného spotřebiče.

Nikdy neposouvejte zapojený spotřebič tak, aby došlo k napnutí nebo poškození elektrického kabelu, vodní hadice nebo jiného připojení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po použití z pojezdů odstraňte prach, vlasy a další nečistoty.

Kolečka musí zůstat čistá a musí se volně otáčet.

Plastové a kovové části otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte agresivní chemické prostředky ani abrazivní čisticí pomůcky.

Před uložením nechte jednotlivé části zcela vyschnout.

SKLADOVÁNÍ

Sadu skladujte:

- na suchém místě,
- mimo dosah dětí,
- mimo zdroje vysoké teploty,
- chráněnou před vlhkostí a povětrnostními vlivy.

Na pojezdy při skladování nepokládejte těžké předměty, které by mohly kolečka nebo základnu deformovat.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pojezdy se špatně pohybují

Zkontrolujte, zda:

- jsou kolečka správně natočena,

- nejsou zablokována nečistotami,
- je povrch rovný a pevný,
- není překročena maximální nosnost.

Nábytek je na pojezdech nestabilní

Zastavte přesun a zkontrolujte správné umístění všech čtyř pojezdů.

Pojezdy musí být umístěny pod pevnými nosnými částmi a hmotnost musí být rozložena co nejrovnoměrněji.

Zvedací páku nelze zasunout

Nábytek lze za pomoci další osoby velmi mírně naklonit, aby vznikl prostor pro vložení páky.

Nepoužívejte nadměrnou sílu.

Nábytek se při pohybu naklání

Okamžitě zastavte.

Zkontrolujte rozložení hmotnosti, polohu pojezdů a rovnost podlahy. V případě nestabilního nebo vysokého nábytku pokračujte pouze s pomocí další osoby.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Sada slouží pouze jako pomůcka pro přesouvání vhodného nábytku a předmětů na rovném a pevném povrchu.

Nenahrazuje profesionální zdvihací nebo stěhovací zařízení.

Při jakékoli pochybnosti o stabilitě, hmotnosti nebo bezpečnosti přesouvaného předmětu práci přerušte a zajistěte odpovídající pomoc.