UŽIVATELSKÝ MANUÁL

CHYTRÝ MENSTRUAČNÍ PÁS



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

URČENÍ VÝROBKU

Dobíjecí vyhřívací pás je určený k příjemnému prohřátí oblasti podbřišku nebo pasu.

Zařízení kombinuje:

- vyhřívání,
- vibrační masáž,
- nastavitelný elastický pás,
- LED displej,
- bezdrátový provoz díky vestavěnému akumulátoru.

Výrobek je určen pro osobní domácí použití a není zdravotnickým prostředkem.

OBSAH BALENÍ

- 1× vyhřívací a masážní pás WARM-BELT
- 1× USB nabíjecí kabel
- 1× návod k použití

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Napájení: vestavěný Li-Ion akumulátor
- Kapacita baterie: 1800 mAh
- Nabíjení: USB
- Doba nabíjení: přibližně 2–3 hodiny
- Provozní doba: až cca 4 hodiny podle použitého režimu
- Nastavení teploty: 3 úrovně
- Teploty: 45 °C / 55 °C / 65 °C
- Vibrační masáž: více režimů / intenzit
- Displej: LED
- Rozměry zařízení: cca 18,5 × 8,5 × 11 cm
- Hmotnost: cca 0,20 kg
- Barva: růžová

Skutečná doba provozu závisí na zvolené teplotě, intenzitě vibrací a stavu akumulátoru.

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme zařízení plně nabít.

1. Ujistěte se, že je pás vypnutý.
2. Připojte dodaný USB kabel k nabíjecímu konektoru zařízení.

3. Druhý konec kabelu připojte k vhodnému USB napájecímu zdroji.
4. Průběh nabíjení sledujte na displeji nebo pomocí kontrolky zařízení.
5. Po úplném nabití kabel odpojte.

Plné nabití trvá přibližně 2–3 hodiny.

Zařízení nenabíjejte ve vlhkém prostředí ani v blízkosti vody.

NASAZENÍ PÁSU

1. Přiložte vyhřívací část pásu na oblast podbřišku nebo pasu.
2. Elastický pás veďte kolem těla.
3. Upravte jeho délku tak, aby zařízení pohodlně přiléhalo.
4. Pás nesmí být utažený natolik, aby omezoval pohyb nebo krevní oběh.

Vyhřívací plocha musí být během používání správně přiložena k požadované oblasti.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Pro zapnutí zařízení stiskněte a přibližně 2–3 sekundy podržte tlačítko napájení.

Po zapnutí se rozsvítí LED displej.

Pro vypnutí opět stiskněte a podržte tlačítko napájení.

Po použití zařízení vždy vypněte.

NASTAVENÍ TEPLOTY

Zařízení nabízí tři úrovně vyhřívání:

- 45 °C – nízká teplota
- 55 °C – střední teplota
- 65 °C – vysoká teplota

Krátkým stisknutím tlačítka pro nastavení teploty přepínejte mezi jednotlivými úrovněmi.

Aktuální nastavení se zobrazí na LED displeji.

Doporučení

Při prvním použití vždy začněte na nejnižší teplotě 45 °C.

Vyšší nastavení používejte pouze tehdy, pokud je teplota příjemná. Při pocitu pálení, nadměrného tepla, svědění nebo jiného nepohodlí zařízení okamžitě vypněte a sundejte.

Teplota 65 °C je vysoká a při dlouhodobém kontaktu s pokožkou může způsobit podráždění nebo popálení.

VIBRAČNÍ MASÁŽ

Zařízení je vybaveno vibrační funkcí.

Krátkým stisknutím tlačítka vibrací zapněte masáž a dalšími stisky přepínejte mezi dostupnými režimy nebo intenzitami.

Jednotlivé režimy se mohou na displeji zobrazovat jako například:

- M1
- M2
- M3
- M4

Vibrace lze podle provedení zařízení používat samostatně nebo současně s vyhříváním.

SOUČASNÉ VYHŘÍVÁNÍ A MASÁŽ

Pro kombinovaný režim:

1. Zapněte zařízení.
2. Nastavte požadovanou teplotu.
3. Zapněte vibrační masáž.
4. Zvolte příjemnou intenzitu nebo režim vibrací.

Pokud je kombinace tepla a vibrací nepříjemná, jednu z funkcí vypněte nebo zvolte nižší intenzitu.

LED DISPLEJ

LED displej slouží k zobrazení aktuálního nastavení zařízení.

V závislosti na provedení může zobrazovat:

- nastavenou teplotu,
- režim vibrací,
- stav baterie,
- provozní stav zařízení.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Pás používejte vsedě, vleže nebo při běžném odpočinku tak, aby zařízení nebylo stlačené nebo zakryté způsobem, který by bránil odvádění tepla.

Při prvním použití:

1. nastavte teplotu 45 °C,
2. sledujte reakci pokožky,
3. vyšší teplotu zvolte pouze v případě, že je předchozí stupeň dobře snášen.

U osob s citlivou pokožkou doporučujeme používat pás přes tenkou vrstvu oblečení.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte zařízení během spánku.
- Nepoužívejte pás na poraněnou, zanícenou, oteklou nebo jinak poškozenou pokožku.
- Pokud je teplo nepříjemné nebo bolestivé, zařízení okamžitě vypněte.
- Vysokou teplotu nepoužívejte dlouhodobě na jednom místě.
- Výrobek není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Děti mohou zařízení používat pouze pod odpovídajícím dohledem dospělé osoby.
- Zařízení neponořujte do vody ani jiné kapaliny.
- Nepoužívejte jej ve vaně, sprše ani ve vlhkém prostředí.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozené, deformované nebo se neobvykle zahřívá.
- Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
- Nevystavujte jej ohni ani extrémně vysokým teplotám.
- Při nabíjení používejte pouze vhodný USB napájecí zdroj.
- Zařízení nezakrývejte těžkými přikrývkami nebo předměty, které mohou způsobit nadměrné hromadění tepla.
- Na vyhřívací část nesedejte ani na ni nepokládejte těžké předměty.
- Zařízení nepropichujte ani mechanicky nepoškozujte.

KDY DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI

Osoby se sníženou citlivostí na teplo, poruchami krevního oběhu nebo jiným zdravotním omezením by měly používání vyhřívacích zařízení předem konzultovat s lékařem.

Stejně postupujte v případě těhotenství nebo při přetrvávajících či neobvykle silných bolestech.

Pás neslouží jako náhrada odborného lékařského vyšetření nebo léčby.

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním:

1. zařízení vypněte,
2. odpojte nabíjecí kabel,
3. nechte zařízení zcela vychladnout.

Povrch otírejte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Nepoužívejte:

- agresivní čisticí prostředky,
- rozpouštědla,
- alkohol ve vysoké koncentraci,
- abrazivní houbičky,
- velké množství vody.

Elektronickou část zařízení neponořujte do vody a neoplachujte ji pod tekoucí vodou.

Před dalším použitím musí být zařízení zcela suché.

SKLADOVÁNÍ

Zařízení skladujte na suchém a čistém místě mimo dosah dětí.

Chraňte jej před:

- přímým slunečním zářením,
- vysokou teplotou,
- vlhkostí,
- ostrými předměty,
- silným tlakem.

Pás při ukládání zbytečně nepřehýbejte a na vyhřívací část nepokládejte těžké předměty.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení nelze zapnout

Baterie může být vybitá. Připojte zařízení k nabíjení a po nabití jej zkuste znovu zapnout.

Pás nehřeje

Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a zda byl aktivován režim vyhřívání. Přepněte mezi jednotlivými teplotními stupni.

Vibrace nefungují

Stiskněte tlačítko vibračního režimu. Pokud zařízení nereaguje, zkontrolujte stav baterie.

Zařízení se rychle vybíjí

Vyšší teplota a současné používání vibrací zvyšují spotřebu energie a mohou zkrátit dobu provozu.

Zařízení se nadměrně zahřívá

Okamžitě jej vypněte a přestaňte používat. Nechte zařízení vychladnout.

Pokud se problém opakuje, výrobek dále nepoužívejte.

Zařízení nelze nabít

Zkontrolujte:

- USB kabel,
- nabíjecí konektor,
- USB napájecí zdroj.

Nepoužívejte zařízení s viditelně poškozeným konektorem nebo kabelem.

PÉČE O AKUMULÁTOR

Zařízení obsahuje vestavěný lithium-iontový akumulátor.

- Akumulátor nerozebírejte.
- Nevystavujte jej ohni.
- Zařízení nepropichujte ani nemačkejte.
- Nenabíjejte jej při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách.
- Při nafouknutí, deformaci, neobvyklém zápachu nebo zahřívání zařízení okamžitě přestaňte používat.

Při delším nepoužívání doporučujeme akumulátor čas od času dobít.

LIKVIDACE

Výrobek obsahuje elektronické součásti a vestavěný akumulátor.

Po skončení životnosti jej nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte jej na příslušném místě zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení a baterií.

UPOZORNĚNÍ

Zařízení používejte pouze k účelu, pro který bylo navrženo.

Při používání vždy sledujte stav pokožky a vlastní tepelný komfort. Zejména vysoký teplotní stupeň nepoužívejte bez průběžné kontroly pokožky.

V případě bolesti, podráždění, pálení nebo jiných nežádoucích reakcí zařízení ihned vypněte.