

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOCE VÝKONNÝ PŘENOSNÝ MINI VYSAVAČ 3V1



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu! Pro správné používání výrobku je nutné si tento návod přečíst celý a uschovat si jej pro budoucí použití. Pokud by během provozu došlo k jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte.

POZOR! Přečtěte si bezpečnostní upozornění a pokyny. Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu nebo škodách na majetku. Všechna varování a pokyny si uschovejte pro budoucí použití.

Ochrana životního prostředí



Dodržujte všechna pravidla a předpisy pro likvidaci odpadu v dané zemi. Elektrické spotřebiče se nesmí likvidovat jako domovní odpad.


Zařízení, příslušenství a obal recyklujte.



Je zakázáno vyhazovat výrobek do směsného odpadu.

SPECIFIKACE

- Rozměry: 154 x 147 x 55 mm
- Hmotnost: cca 215 g
- Kapacita nádoby: 0,1 l
- Způsob nabíjení: USB
- opakovaně použitelný omyvatelný HEPA filtr
- nabíjecí kabel USB-C vysavač plně nabije za 2,5-3 hodiny
- Příkon: 30 W
- Maximální sací výkon: 12KPA
- 3 nástavce součástí balení



NÁSTAVCE

- Plochá hubice: Pro stísněné prostory, jako jsou mezery v autě nebo zásuvky.
- Kartáčová tryska: Ideální pro čalounění a větrací otvory klimatizace.
- Foukací tryska: Ideální pro odstraňování jemného prachu.



ÚDRŽBA



BEZPEČNOST

1. Tento výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte, pokud to neprovádí autorizovaný servisní personál.
2. Při provozu výrobku nezakrývejte přívod vzduchu ani výstup výfuku, jinak by se výrobek mohl deformovat nebo vznítit v důsledku přehřátí.
3. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Před nabíjením se ujistěte, že je vysavač vypnutý.