

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

MULTIFUNKČNÍ ŠPACHTLE NA SILIKON 3V1 S 5 NÁSTAVCI



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

URČENÍ VÝROBKU

Multifunkční špachtle 3v1 je určena k odstraňování starého silikonu a dalších podobných tmelů, k vyhlazování čerstvě naneseného materiálu a k tvarování spár.

Je vhodná například pro práci kolem van, sprchových koutů, umyvadel, kuchyňských linek, oken, obkladů a dalších běžných povrchů.

HLAVNÍ FUNKCE

Nástroj kombinuje tři způsoby použití:

- odstranění starého nebo přebytečného silikonu pomocí kovové škrabky,
- vyhlazení nově naneseného tmelu,
- vytvoření rovnoměrného profilu spáry pomocí výměnných nástavců.

OBSAH BALENÍ

- 1× multifunkční špachtle na silikon 3v1
- 1× kovová škrabka / čepel
- 5× výměnný vyhlazovací nástavec:
 - 3R
 - 6R
 - 10R
 - 13R
 - 17R

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Typ: ruční nástroj na silikon 3v1
- Materiál: kov + ABS plast
- Délka: cca 19 cm
- Šířka: cca 2,8 cm
- Šířka kovové čepele: cca 4 cm
- Hmotnost: cca 44,5 g
- Počet výměnných nástavců: 5
- Velikosti nástavců: 3R / 6R / 10R / 13R / 17R
- Vhodné materiály: silikon, akryl a podobné tmely

POUŽITÍ

ODSTRANĚNÍ STARÉHO SILIKONU

1. Zkontrolujte, zda je pracovní plocha stabilní a dobře přístupná.
2. Kovovou část nástroje opatrně přiložte ke starému silikonu nebo tmelu.
3. Mírným tlakem ved'te škrabku podél spáry.
4. Postupně uvolňujte a odstraňujte starý materiál.
5. Zbytky tmelu z povrchu důkladně očistěte.
6. Před nanesením nové vrstvy musí být povrch čistý, suchý a zbavený mastnoty.

Při práci netlačte na nástroj nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození podkladu.

NANESENÍ A VYHLAZENÍ NOVÉHO SILIKONU

1. Připravte povrch a naneste silikon nebo jiný vhodný tmel.
2. Podle požadovaného tvaru a velikosti spáry zvolte vhodný nástavec.
3. Nástavec správně nasad'te na nástroj.
4. Přiložte jej ke spáře.
5. Plynulým pohybem ved'te nástroj podél čerstvě naneseného tmelu.
6. Přebytečný materiál průběžně odstraňujte.
7. V případě potřeby postup opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru spáry.

VOLBA NÁSTAVCE

Součástí balení jsou nástavce 3R, 6R, 10R, 13R a 17R.

Menší hodnota je vhodná pro vytvoření menšího profilu spáry, vyšší hodnota umožňuje vytvořit větší a výraznější zaoblení.

Před samotnou prací doporučujeme zvolený nástavec nejprve vyzkoušet na méně viditelném místě.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nástroj očistěte ideálně ihned po dokončení práce, dokud silikon nebo tmel zcela nezaschne.

1. Odstraňte z nástroje a nástavců zbytky materiálu.
2. Výměnné nástavce očistěte vhodným způsobem podle typu použitého tmelu.
3. Kovovou část důkladně o'třete a osušte.
4. Před uložením musí být všechny části čisté a suché.

K čištění nepoužívejte prostředky, které by mohly poškodit plastové nebo kovové části nástroje.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Kovová škrabka má ostré pracovní hrany. Při používání dbejte zvýšené opatrnosti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nástroj používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Nemiřte kovovou částí nástroje proti sobě ani proti jiným osobám.
- Při práci používejte vhodné ochranné prostředky podle charakteru práce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není nástroj poškozený.
- Poškozený nebo deformovaný nástroj nepoužívejte.
- Při práci na citlivých površích nejprve proveďte zkoušku na méně viditelném místě.
- Dbejte pokynů výrobce použitého silikonu, akrylu nebo jiného tmelu.

SKLADOVÁNÍ

Po použití nástroj důkladně očistěte a osušte. Uchovávejte jej na suchém místě mimo dosah dětí.

Kovovou část skladujte tak, aby nemohlo dojít k náhodnému poranění nebo poškození okolních předmětů.

UPOZORNĚNÍ

Výsledek práce závisí na typu použitého tmelu, podkladu a zvoleném nástavci. Před použitím na choulostivých, lakovaných nebo jinak citlivých površích doporučujeme provést zkoušku na malém a nenápadném místě.

Dobíjecí odstraňovač žmolků je určen k odstranění žmolků, chloupků a uvolněných vláken z textilií. Pomáhá obnovit vzhled oblečení, svetrů, šál, dek, ložního prádla a dalších vhodných textilních povrchů.

Přístroj je vybaven rotačními čepelemi chráněnými kovovou mřížkou a LED displejem zobrazujícím stav baterie.